



UNTERWEISUNG ZUR FAHRRADBENUTZUNG

#01 Grundsätzliches

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass ihr unsere Fahrräder pfleglich behandelt, sie ordentlich bedient und nach Benutzung mit einem Schloss sichert.

Unsere Fahrräder entsprechen den Anforderungen der StVO und sind damit Verkehrssicher. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, ist darauf zu achten keine Anbauteile wie Beleuchtung oder Klingel abzumontieren.

Wir kontrollieren die Räder regelmäßig, sollten dennoch Mängel festgestellt werden, sind wir bitte umgehend zu informieren.

Es ist nicht gestattet, eigene Kindersitze, Gepäckkörbe oder anderweitige Gegenstände anzubringen.

Lenkerhöhe, Gangschaltung und Einstellung der Bremsen darf nur von Fachpersonal angepasst werden.

Einzig die Sattelhöhe darf selbst verändert werden.

#02 City-, Mountain- und Kidsbikes

Alle Räder verfügen über jeweils eine Vorder- und Hinterradbremse. Diese werden entweder über die am Lenker montierten Bremshebel oder per Rücktrittfunktion betätigt.

Ebenfalls sind die Fahrräder mit mehreren Gängen ausgestattet. Diese können unmittelbar während des Tretens geschaltet werden.

Achtung: Die Citybikes verfügen über eine Nabenschaltung. Hierzu muss beim Schaltvorgang das Treten der Pedale ausgesetzt werden.

#03 E-Bikes

Die E-Bikes werden über einen E-Motor während des Tretens bis 24km/h unterstützt. Hierzu liefert ein Akku, welcher sich unter dem Gepäckträger befindet, Strom.

Unsere Räder haben eine Reichweite von ca. 70 Km laut Herstellerangabe. Bitte beachtet, dass dies stark von der Beanspruchung (Körpergewicht, Fahrmodus) abhängt.

Die E-Bikes verfügen über fünf Fahrmodi, die während der Fahrt nach Bedarf durchgeschaltet werden können. Ebenso gibt es sieben Gänge, die frei geschaltet werden können.

Zum Laden der Akkus geben wir euch ein Ladegerät mit. Der Akku muss zum Laden NICHT ausgebaut werden.

Vor Fahrtantritt muss die Bedieneinheit am Lenker eingeschaltet werden. Dazu den mittleren Knopf 2-3 Sekunden gedrückt halten.

Das Licht wird durch Drücken der „Plus“-Taste ein- und ausgeschaltet (ebenfalls 2-3 Sek. gedrückt halten).

Achtet bitte darauf, dass der Akku keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Bei Regen muss der Akku vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Die Maximalbelastung der Räder ist auf 150 Kg beschränkt.

#04 Kindersitze und Fahrradanhänger

Die Kindersitze und Fahrradanhänger sind ausschließlich zum Transport von Kindern gedacht. Hunde dürfen damit unter keinen Umständen transportiert werden!

Bitte achtet bei Benutzung der Kindersitze und Fahrradanhänger auf die maximale Körpergrößen- und Gewichtsangaben.

Wir empfehlen für alle Kinder dringend das Tragen eines Helmes.

#05 Sicherheit

Haltet euch bitte jeder Zeit an die geltenden Verkehrsregeln. Fahrt vorausschauend und benutzt gekennzeichnete Radwege. Gebt Handzeichen und tragt einen Helm.

Das Mitnehmen einer zweiten Person (außer Kinder im Kindersitz) ist auf unseren Fahrrädern untersagt.

Unsere Fahrräder müssen nach Benutzung mit einem Schloss gesichert werden!

#06 Hol- und Bringzeiten

Fahrradabholung: Mo-Sa 8:30 - 9:30 Uhr

Fahrradrückgabe: Mo-Sa 17:30 - 18:30 Uhr

Johannisstraße 8, 82418 Seehausen (neben Verkehrsamt)

Hol- und Bringservice: Mo - So 18:00 - 20:00 Uhr. Lieferung am Vorabend des ersten Buchungstages; Abholung am letzten Buchungstag. Lieferung im Umkreis von 10 Km.